

NL

Werkbladmodule trilgedempt



OPGEPAST -

Gebruiksaanwijzing in acht nemen!

Het installeren van toebehoren evenals het achteraf uitrusten van toestelcomponenten mag alleen maar in overeenstemming met de bepalingen van de gebruiksaanwijzing uitgevoerd worden.

Werkbladmodule installeren

De trilgedempte werkbladmodule bestaat uit

- een werkblad-segment met uitsparing [2]
- de stenen plaat [3]
- het versterkte raam [4]
- 4 rubberlagers [6]

De trilgedempte werkbladmodule wordt i.p.v. een standaard-werkblad-segment [1] op een willekeurige positie in de nuttige ruimte ingezet.

1. Op de gewenste inbouwpositie in de nuttige ruimte een werkblad-segment [1] uitnemen.
2. De 4 rubberlagers [6] in de boringen [5] van het werkblad van het versterkte raam zetten.
3. Raam [4] van het werkblad-segment eerst onder de luchtschacht aan de achterkant van de nuttige ruimte schuiven, dan op de voorste steun opleggen. Vergewissen dat het werkblad-segment trilvrij op de steunpunten ligt.
4. Stenen plaat [3] centrisch in de verdieping van het raam [4] inzetten.
5. Het werkblad-segment met de uitsparing [7] over de stenen plaat zetten.

